

Funcionamiento rutina Cota Alzado

El archivo CotaAlzado.vls contiene el siguiente comando:

- **InsertaCota** para insertar una cota en alzado

Comando InsertaCota.

Es necesario tener un bloque de cota vertical insertado. Junto a esta rutina hay varios dwg que puedes insertar como bloque. También puedes crear un bloque teniendo en cuenta que debe tener un atributo para la cota.

1. Inserta un bloque de cota en su posición poniendo la cota correcta ya que la aplicación tomará la situación de este bloque y su cota.
2. Teclea el comando INSERTACOTA y después tecla enter.
3. Selecciona la cota insertada anteriormente.
4. Selecciona un punto para una nueva cota vertical
5. Puedes seguir insertando puntos de cota vertical.

Nota 1: La aplicación inserta el mismo bloque que se selecciona.

Nota 2: Los bloques que contiene esta aplicación pueden ser editados para crear uno nuevo.

Vídeo de utilización

[Enlace al vídeo](#)